

## *Manuál k venkovnímu grilu*



Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, který je designovým prvkem určeným

pro zdravé grilování mnoha druhů pokrmů.

Před zahájením grilování doporučujeme pročíst tento manuál.

## **Obsah balení JetGrill**

- Korpus JetGrill
- Stabilizační podstavce grilu -4ks
- Křídlové matice – 4ks
- Odkapávací nerezová mísa
- Jehla na pokrm – 1ks
- Zajištění pokrmu na jehlu vč. motýlkových šroubů – 2ks
- Manuál grilu

V případě, že balení neobsahuje nějakou část z výše uvedeného, ihned kontaktujte svého prodejce.

### **UPOZORNĚNÍ :**

- **Gril je určen pro venkovní použití**
- **Dbejte o bezpečí vašich dětí a zvířat ,udržujte bezpečnou vzdálenost od rozpáleného grilu**
- **V době grilování je zakázáno gril přemísťovat**
- **Používejte pouze doporučené grilovací uhlí a podpalovače**
- **Nepoužívejte k zapálení líh, benzín a jiné hořlavé kapaliny**
- **Dbejte bezpečnostním pokynům jako při práci s otevřeným ohněm**

### **Postup při montáži grilu :**

**DŮLEŽITÉ :** Před zahájením montáže grilu pečlivě prostudujte níže uvedené pokyny.


1. Vybalte všechny součástky z igelitového obalu
2. Provedte sestavení stabilizačních podstavců a zajištění křídlovými maticemi
3. Umístěte nerezovou odkapávací nádobu – odkapávací táč do spodní části
4. Odjistěte rotační část turbíny
5. Po odjštění lehkým pohybem zkontrolujte volnost rotační části
6. Na rotační části je umístěna tečka, kterou natočíte na prostředek čelního otvoru grilu, poté jehlu umístíte na závěsné očko do svislé polohy.

### **Uvedení do provozu :**

**DOPORUČENÍ:** pro snadné rozpálení grilovacího uhlí doporučujeme použít tekutý podpalovač na přírodní bázi, který je k tomu určený.

1. Zasuňte otevírací madlo do zadních dvířek – topeniště, pootočením proti směru hodinových ručiček o 90 st., otevřete a vysunete topeniště.
2. Grilovací koš (topeniště) naplňte grilovacím uhlím, následně použijte tekutý podpalovač dle návodu
3. Lehkým pohybem topeniště rozfoukáte grilovací uhlí k získání žáru
4. Topeniště zasuňte zpět na místo v zadní části grilu. Po 15 minutách, popřípadě v době ,kdy se začne točit rotační část, je gril připraven k použití
5. Na jehlu umístíte požadovaný pokrm určený ke grilování. Pomocí rukavice jehlu zavěsíme na závěsné očko rotační části.

**DBEJTE NA SPRÁVNÉ VYVÁŽENÍ POKRMU – JEHLA MUSÍ BÝT VZDY VE SVISLÉ POLOZE.**



### Údržba a čištění Jet Grill

**UPOZORNĚNÍ:** údržbu a čištění grilu doporučujeme provést až po zchladnutí grilu.  
Je zakázáno odstraňovat popel, pokud není veškeré uhlí řádně vyhořelé a zcela vyhaslé.

1. Vyjmout jehlu a odkapávací táč.
2. Zbytky tuku a omastku snadno odstraníte.
3. Jehlu vč. příslušenství a odkapávací táč můžete umýt běžným čisticím prostředkem, popřípadě lze vložit do myčky na nádobí.

**Přejeme mnoho chutných pokrmů a spokojnost s používáním Jet Grill**

Zákaznický servis:  
[info@jetgrill.cz](mailto:info@jetgrill.cz)